

BENUTZERHANDBUCH

SkinVibe Aurea Family x Plasma-Haartrockner



Mehr dazu unter:

www.skinvibe.global



Deutsche Version

DANKE

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für SkinVibe entschieden haben!

Ihre Zufriedenheit ist unsere Priorität, daher stellen wir sicher, dass wir Ihnen qualitativ hochwertige Produkte liefern.

Bitte lesen Sie die beigegefügte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, sie enthält wichtige Informationen zur ordnungsgemäßen Verwendung unserer Produkte.

Mit freundlichen Grüßen,
SkinVibe-Team

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	1
Inhalt der Box	2
Merkmale	2
LED-Anzeigen	2
Produktbeschreibung	3
Tastenbeschreibung	3
Anwendung	4
Reinigen Sie den Luftfilter	7
Stylingdüsen	8
Sicherheitsvorkehrungen	9
Technische Daten	9
Garantie	10
Kontaktinformationen	11
Zertifikate	12
Handbücher in anderen Sprachen	13

INHALT DER BOX

- SkinVibe Aurea Family x Plasma-Haartrockner
- Drei magnetische Stylingdüsen
- Benutzerhandbuch
- Tasche für das Gerät
- Dankeskarte


MERKMALE

- Verhindert statische Elektrizität durch die Erzeugung von 1 Milliarde positiver und negativer Ionen.
- Ausgestattet mit einer Griffsensorfunktion, die ein automatisches Ein- und Ausschalten während des Gebrauchs ermöglicht.
- Sorgt für leisen, aber kraftvollen Wind mit einem Hochleistungs-BLDC-Motor mit 110.000 U/min.
- Individuelle und situationsgerechte Pflege in 7 Modi.
- Sichere Verwendung mit Warnlichtanzeige bei Überhitzung oder Unterspannungsproblemen.
- Abnehmbare magnetische Luftfilterabdeckung erleichtert die Staubentfernung.
- 2-stufige Windgeschwindigkeits- und 4-stufige Windtemperaturregelung.
- Mitgelieferte Magnetdüsen erleichtern das Modellieren der Haare.
- Übersichtliche Bedienung mit LCD-Bildschirm.
- Einfache Tastenbedienung.
- Dicker Draht, der sich selbst bei Stößen nicht so leicht verdreht oder ablöst.

LED-ANZEIGEN

Während des Trocknens leuchtet der runde Rahmen des Bildschirms in 4 verschiedenen Farben, abhängig von der gewählten Temperatur:


- **Heiße Luft:** rote LED
- **Warme Luft:** orange LED
- **Sanfte Luft:** gelbe LED
- **Kalte Luft:** blaue LED



- ❶ Entlüftungsöffnung
- ❷ LCD-Bildschirm
- ❸ Temperaturanzeiger
- ❹ Moduswechseltaste
- ❺ Taste zur Steuerung von Leistung und Windgeschwindigkeit

- ❻ Windtemperatur-Steuerknopf
- ❼ Gehäuse mit Berührungssensor
- ❽ Luftfilter
- ❾ Netzstecker

TASTE BESCHREIBUNG



1. **Moduswechseltaste:** Durch Drücken der Modustaste wird der gewünschte Modus ausgewählt und durch langes Drücken wird die Sprache eingestellt.
2. **Taste zur Steuerung von Leistung und Windgeschwindigkeit:** Schieben Sie den Regler nach oben und unten, um die Leistung ein-/auszuschalten und die Windgeschwindigkeit anzupassen.
3. **Windtemperatur-Steuertaste:** Ändern Sie die Windtemperatur, indem Sie die Taste drücken und lange drücken, um den Berührungssensor ein-/auszuschalten.




ANWENDUNG




1. Ein-/Ausschalten




- Nach der Haarwäsche mit einem Handtuch trocknen.
- Schließen Sie den Trockner an und beginnen Sie mit der Nutzung.
- Schalten Sie den Strom ein und stellen Sie mit dem Schieberegler die gewünschte Windgeschwindigkeit ein.



2. Windtemperatur und -modus ändern

- Windtemperatur ändern: Drücken Sie die Windtemperatur-Steuertaste, um die Temperatur zu ändern.
- Modus ändern: Drücken Sie die Taste „Modus ändern“, um den gewünschten Modus zu verwenden.

Modus	BESCHREIBUNG
 The diagram shows a circular control panel for the Isothermal Mode. At the top, it says 'Isothermal Mode' with a series of five dots, the second of which is filled. Below this is a thermometer icon with a slider. To the left of the thermometer is a 'Touch sensor' icon. To the right is a 'Plasma' icon with a plus sign. At the bottom, there is a 'Low-Speed' button with a fan icon.	Trocknet das Haar schnell und hält dabei eine konstante, gewählte Lufttemperatur mit einer Höchstgeschwindigkeit von 110.000 U/min (92.000 im Niedriggeschwindigkeitsmodus) aufrecht. • Wählen Sie die gewünschte Windtemperatur aus warmer, heißer oder kalter Luft. ◦ Warme Luft: 55 °C ± 5 °C ◦ Heißluft: 80°C ± 5°C ◦ Kalte Luft: Raumtemperatur • Ausgestattet mit einer intelligenten Speicherfunktion, die es ermöglicht, auch nach dem Aus- und Einschalten mit der zuletzt eingestellten Windtemperatur zu starten.
 The diagram shows a circular control panel for the Alternating Warm & Cold Mode. At the top, it says 'Alternating Warm & Cold Mode' with a series of five dots, the second of which is filled. Below this is a fan icon with a diagonal slash through it. To the left is a 'Touch sensor' icon. To the right is a 'Plasma' icon with a plus sign. At the bottom, there is a 'High-Speed' button with a fan icon.	Wenden Sie warme und dann kalte Luft an, um den Stil zu fixieren. • Warme Luft 3 Sekunden ➔ Kalte Luft 4 Sekunden: Die Lufttemperatur wird automatisch umgeschaltet.
 The diagram shows a circular control panel for the Alternating Hot & Cold Mode. At the top, it says 'Alternating Hot & Cold Mode' with a series of five dots, the second of which is filled. Below this is a fan icon with a diagonal slash through it. To the left is a 'Touch sensor' icon. To the right is a 'Plasma' icon with a plus sign. At the bottom, there is a 'High-Speed' button with a fan icon.	Wenden Sie heiße und dann kalte Luft an, um den Stil zu fixieren. • Heiße Luft 3 Sekunden ➔ Kalte Luft 4 Sekunden: Die Lufttemperatur wird automatisch umgeschaltet.

Modus	BESCHREIBUNG
	Verwenden Sie beim Trocknen langer Haare die richtige Temperatur und Zeit, um Haarschäden zu minimieren. Ablauf: 1 Minute heiße Luft → 3 Minuten im abwechselnden Heiß- und Kaltmodus → 2 Minuten warme Luft → 1 Minute kalte Luft → abwechselnder Heiß- und Kaltmodus Nach dem sequentiellen Betrieb bleibt es im letzten abwechselnden Heiß- und Kaltmodus.
	Verwenden Sie beim Trocknen kurzer Haare die richtige Temperatur und Zeit, um Haarschäden zu minimieren. Ablauf: 1 Minute heiße Luft → 1 Minute im abwechselnden Heiß- und Kaltmodus → 1 Minute warme Luft → 1 Minute kalte Luft → abwechselnder Heiß- und Kaltmodus Nach dem sequentiellen Betrieb bleibt es im letzten abwechselnden Heiß- und Kaltmodus.
	Der Wind weht mit geringerer Geschwindigkeit und Temperatur als im Normalmodus und eignet sich daher für Kinder, Haustiere oder zum Stylen. Die Rotationsgeschwindigkeit wird von maximal 80.000 U/min auf minimal 65.000 U/min gesenkt. - Wählen Sie die gewünschte Windtemperatur zwischen warmer, heißer oder kalter Luft. Warme Luft: $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Heißluft: $65^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Kalte Luft: $38 \pm 5^{\circ}\text{C}$ - Ausgestattet mit einer intelligenten Speicherfunktion, die es ermöglicht, auch nach dem Aus- und Einschalten mit der zuletzt eingestellten Windtemperatur zu starten.

Modus	BESCHREIBUNG
	Sorgt für einen Luftstrom mit niedriger Geschwindigkeit und Temperatur und eignet sich daher ideal zum Trocknen von Fell und Haut von Tieren mit unterschiedlichem Felltyp, deren Hauttemperatur höher ist als die des Menschen. Der Trockner arbeitet leise mit einer Drehzahl von 65.000 bis 75.000 U/min. • Wählen Sie die gewünschte Lufttemperatur aus: warme, sanfte oder kühle Luft. ◦ Warme Luft: 45 °C ± 5 °C ◦ Sanfte Luft: 35°C ± 5°C ◦ Kühle Luft: Raumtemperatur • Ausgestattet mit einer intelligenten Speicherfunktion, die es ermöglicht, auch nach dem Aus- und Einschalten mit der zuletzt eingestellten Windtemperatur zu starten.
	Nutzen Sie das Produkt bequemer und intelligenter, indem Sie den Berührungssensor aktivieren. • Halten Sie die Windtemperaturtaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Berührungssensor ein-/auszuschalten. • Das Produkt beginnt zu arbeiten, wenn Sie den Hauptkörper im eingeschalteten Zustand mit der Hand berühren. Wenn Sie die Hand vom Hauptkörper nehmen, stoppt der Betrieb automatisch.
	Diese Warnung wird als Unterspannung angezeigt, wenn der Steckerkontakt schlecht ist. • Anzeige: Orange LED • Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest eingesteckt ist und stecken Sie ihn erneut ein.
	Diese Warnung wird angezeigt, wenn der NTC (Temperaturüberwachungssensor) im Produkt defekt ist. • Anzeige: Blaue LED • Lösung: Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice.


Modus	BESCHREIBUNG
 Error 3 Over Temperature	Diese Warnung erscheint, wenn das Produkt überhitzt ist. • Anzeige: Rote LED • Lösung: Reinigen Sie die Entlüftungsöffnung und den Luftfilter.
 Language settings Polish English	Halten Sie die Moduswechseltaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zur Spracheinstellung aufzurufen. Drücken Sie die Moduswechseltaste, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und halten Sie sie dann erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellungen zu bestätigen. • Wenn auf dem Spracheinstellungsbildschirm keine Aktion ausgeführt wird, wird die Sprache nach etwa 10 Sekunden automatisch eingestellt.
	Ein blinkendes Plasmasymbol auf dem Bildschirm zeigt an, dass die Plasmafunktion während der gesamten Nutzung des Geräts kontinuierlich aktiv ist.

REINIGEN SIE DEN LUFTFILTER

Wir empfehlen, den Luftfilter regelmäßig zu reinigen, um angesammelten Staub zu entfernen und so den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sicherzustellen.




1. Schalten Sie den Haartrockner aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Ziehen Sie den Filter vorsichtig nach unten, um ihn zu entfernen.
3. Wischen Sie den Staub mit einem weichen Tuch, Taschentuch, einer Bürste oder einem trockenen Lappen ab.
4. Setzen Sie den Filter wieder nach oben ein.

Nicht mit Wasser waschen. Dies kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.



STYLINGDÜSEN

Ihr Haartrockner ist mit magnetischen Stylingdüsen ausgestattet, die sich leicht montieren und in jede Richtung drehen lassen, um den Luftstrom präzise einzustellen. Zum Abnehmen greifen Sie einfach die kühlen Kanten der Düsen.

DÜSE	BESCHREIBUNG
 Professioneller Konzentrator	Präzisions-Styling-Konzentrator, perfekt zum präzisen Formen bestimmter Haarpartien. Sorgt für einen kontrollierten Luftstrom und erleichtert so das Kreieren detaillierter Frisuren.
 Basiskonzentrator	Breiter Konzentrator für das tägliche Haaretrocknen, der einen gleichmäßigen Luftstrom gewährleistet. Perfekt zum schnellen Trocknen und Glätten der gesamten Haaroberfläche.
 Diffusor	Große, breite, runde und gewellte Kappe mit Zähnen im Inneren. Verteilt die Luft gleichmäßig, um definierte Locken zu erzeugen und Frizz zu minimieren.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Lassen Sie den Haartrockner nicht unbeaufsichtigt in der Steckdose.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Produktgehäuse.
- Stecken Sie Ihre Hand nicht in die Entlüftungsöffnung – es besteht Verbrennungsgefahr.
- Benutzen Sie den Haartrockner nicht, wenn die Entlüftung blockiert ist. Es besteht Brandgefahr.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Haare nicht in der Lüftungsöffnung hängen bleiben.
- Achten Sie beim Reinigen des Luftfilters darauf, dass der Trockner ausgeschaltet ist, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und reinigen Sie dann das Gerät.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, verwenden Sie den Haartrockner nicht mit nassen Händen oder auf nassem Haar.
- Wir empfehlen, den Trockner an einem trockenen Ort im Innenbereich aufzubewahren, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Trockner nicht für andere Zwecke als zum Trocknen und Stylen der Haare (z. B. zum Trocknen von Schuhen oder Kleidung), da sich das Gehäuse durch die Hitze verformen kann.
- Vorsicht ist geboten, da Stromschlag- und Brandgefahr besteht. Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung des Geräts an Orten, wo es herunterfallen könnte.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Verwenden Sie kein anderes Zubehör als das vom Hersteller bereitgestellte.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen, die sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.
- Bei der Nutzung der Negativ-Ionen-Funktion kann ein spezifischer Geruch auftreten, der jedoch nicht gesundheitsschädlich ist.
- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

TECHNISCHE DATEN

- Modell: SV-001SL, SV-005MM
- Nennspannung: 230 V ~ 50-60 Hz
- Kabellänge: 2,7 m
- Leistungsaufnahme: 1600W
- Anzeige: LCD
- Motordrehzahl: 110.000 U/min

Hergestellt in VRC

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

GARANTIE

Der Garantiegeber ist: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, VAT NO: PL9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Krakau, Polen.

Die Garantie gilt für das Produkt: SkinVibe Aurea Family x Plasma-Haartrockner.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf.

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie ab Kaufdatum. Der Garantieservice wird auf Grundlage eines Kaufbelegs (Quittung oder Mehrwertsteuerrechnung) erbracht.

Im Falle eines Defekts sollte sich der Käufer an das autorisierte Servicecenter unter folgender Adresse wenden: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Krakau, Polen. Sie erreichen uns über folgende Kontaktmöglichkeiten:

- Per E-Mail:
 - handel@itrg.pl
 - RMA@itrg.pl

Der Garantiegeber holt das Produkt auf eigene Kosten beim Käufer ab. Die Reparaturkosten bzw. die Kosten für den Produktaustausch, einschließlich Versand, Arbeitsaufwand und Material, trägt der Garantiegeber.

Im Falle einer berechtigten Reklamation verpflichtet sich der Garantiegeber, das fehlerhafte Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Reklamation kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Sollte der Garantiegeber innerhalb dieser Frist nicht auf die Reklamation reagieren, hat der Käufer das Recht, einen Produktersatz oder eine Rückerstattung zu verlangen.

Die Garantie deckt keine Risiken im Zusammenhang mit Schäden oder Verschleiß des Produkts während des Versands an das autorisierte Servicecenter ab, es sei denn, dieser Transport wird vom Garantiegeber organisiert.

Die Garantie deckt nicht ab:

- normale Abnutzung;
- Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen;
- Mängel, die durch unsachgemäße Lagerung oder unsachgemäße Installation oder Nichtbefolgen der Anweisungen verursacht wurden;
- Mängel aufgrund unsachgemäßer Wartung oder Pflege, Fahrlässigkeit oder Unfällen;
- Schäden durch die Verwendung mit nicht kompatiblen Zubehör oder Peripheriegeräten;
- nicht autorisierte Reparaturen durch nicht autorisierte Personen;
- Änderungen am Produkt ohne Zustimmung des Importeurs oder des autorisierten Servicecenters, wie beispielsweise:
 - Erhöhen der Produktparameter über die in der Anleitung angegebenen Werte hinaus;
 - Anpassung des Produkts an lokale Standards in anderen Ländern als denen, für die es entwickelt wurde;

- Schäden durch Feuer, Überschwemmung, Chemikalien, extreme Wetterbedingungen, Überbeanspruchung, Überspannung oder andere externe Faktoren, einschließlich unsachgemäßer Verwendung von Steckdosen, Blitzeinschlägen und Stromstößen oder externen mechanischen Stößen.

Die Garantie gilt innerhalb des Gebiets der Europäischen Union.

Sollte das Produkt nicht dem Kaufvertrag entsprechen, stehen dem Käufer zusätzlich zu den Rechten dieser Garantie die Rechte nach den geltenden Verbraucherschutzgesetzen zu.

KONTAKTINFORMATIONEN

Kontakt: handel@itrg.pl

Service: RMA@itrg.pl

Kontakt: contact@skinvibe.global

Importeur und Händler:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Krakau, Polen

VAT NO: PL9452174051

Hersteller:

VISIONARY GROUP SP. Z O.O.

Skwierzyńska 2

04-853 Warschau, Polen

VAT NO: PL9522268798

HANDBÜCHER IN ANDEREN SPRACHEN

Vollständige Produkthandbücher in anderen Sprachen sind online verfügbar.

Besuchen Sie unsere Website:

www.skinvibe.global/pages/manuals

oder scannen Sie den QR-Code unten:

