


SkinVibe

BEDIENUNGSANLEITUNG

SkinVibe Nuvia AirPlasma MultiStyler



Modell: **SV-009MM** Mocha Mousse

Mehr erfahren unter:

www.skinvibe.eu

VIELEN DANK

Wir freuen uns sehr, dass ein Produkt der Marke SkinVibe in Ihre Hände gelangt ist.

Ihre Zufriedenheit hat für uns oberste Priorität. Deshalb legen wir großen Wert darauf, Ihnen Produkte von höchster Qualität zu liefern.

Bitte lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen und Hinweise zur richtigen Verwendung unseres Produkts.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr SkinVibe-Team

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	2
Lieferumfang	3
Funktionen	3
Produktbeschreibung	4
Tastenbeschreibung	4
Anwendung	5
Display	6
Stylingaufsätze	6
Reinigung des Luftfilters	8
Fehlerbehebung	8
Sicherheitshinweise	9
Technische Daten	10
Garantie	11
Kontaktdaten	12
Zertifikate	13
Anleitungen in anderen Sprachen	14


LIEFERUMFANG

- SkinVibe Nuvia AirPlasma MultiStyler
- Sieben Stylingaufsätze
- Bedienungsanleitung
- Aufbewahrungsbeutel für das Gerät
- Dankeskarte

FUNKTIONEN


- Plasma-Technologie – erzeugt 400 Millionen positive und negative Ionen pro Kubikzentimeter, die elektrostatische Ladungen neutralisieren. Das Haar wird glatter, weniger elektrisch aufgeladen und lässt sich leichter stylen.
- 7 austauschbare Aufsätze zum Trocknen und Stylen – Locken, Wellen, Volumen und Glättung mit einem einzigen Gerät.
- Hochdrehzahlmotor mit bis zu 110.000 Umdrehungen pro Minute für einen kräftigen und dennoch leisen Luftstrom.
- 3-stufige Regelung der Luftgeschwindigkeit (sanft / mittel / stark).
- Vier Temperaturmodi: kalte Luft zum Fixieren des Stylings, warm, heiß sowie ein abwechselnder Heiß-Kalt-Zyklus.
- Kaltluftstoß – halten Sie die Temperaturtaste gedrückt, und das Gerät gibt kalte Luft ab, solange Sie die Taste halten.
- Drehbare Spitze der Lockenaufsätze – ein Aufsatz, zwei Drehrichtungen der Locken.
- Speicher der Einstellungen – nach dem erneuten Einschalten kehrt das Gerät zur zuletzt gewählten Temperatur und Luftgeschwindigkeit zurück.
- Das Display am Griff zeigt die aktuellen Einstellungen von Luftgeschwindigkeit und Temperatur an.
- Verriegelungssystem für Aufsätze – sicherer Halt und schneller Wechsel mit einer einzigen Taste.
- Magnetische, abnehmbare Luftfilterabdeckung erleichtert das Entfernen von Staub.
- Reduzierter Geräuschpegel: 70 dB.
- Dickes 2,7-m-Kabel, das sich nicht leicht verdreht und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen ist.

PRODUKTBESCHREIBUNG



- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Aufsatzanschluss (Luftauslass) | 2 Display |
| 3 Taste zur Regelung der Lufttemperatur | 4 Ein-/Aus-Taste |
| 5 Taste zur Regelung der Luftgeschwindigkeit | 6 Gerätegehäuse |
| 7 Entriegelungstaste für Aufsätze (Lock Switch) | 8 Magnetische Filterabdeckung |
| 9 Austauschbarer Aufsatz | |

TASTENBESCHREIBUNG



- 1. Taste zur Regelung der Luftgeschwindigkeit:** Wählen Sie eine von drei Stufen der Luftgeschwindigkeit: sanft, mittel oder stark.
- 2. Taste zur Regelung der Lufttemperatur:** Wählen Sie eine von vier Temperatureinstellungen: kalt, warm, heiß oder Heiß-Kalt-Zyklus (abwechselnd). Mit der kalten Einstellung fixieren Sie die Frisur am Ende des Stylings. Halten Sie die Taste etwa 1,5 Sekunden gedrückt, um den Kaltluftstoß zu aktivieren. Nach dem Loslassen der Taste kehrt das Gerät zum vorherigen Modus zurück.
- 3. Ein-/Aus-Taste:** Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.


ANWENDUNG

1. Ein-/Ausschalten

Trocknen Sie das Haar nach dem Waschen mit einem Handtuch vor. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 2 Sekunden gedrückt und stellen Sie anschließend mit der Geschwindigkeitstaste die Luftgeschwindigkeit ein.

2. Änderung der Lufttemperatur

Drücken Sie die Temperaturtaste, um zwischen vier Modi zu wechseln: heiße, warme oder kühle Luft oder Heiß-Kalt-Zyklus.

Einstellung	Beschreibung
	Heiße Luft – Temperatur: bis zu 90 °C Schnelles Trocknen. Nutzt die volle Leistung des Geräts für ein Express-Ergebnis.
	Warme Luft – Temperatur: bis zu 70 °C Sanftes, angenehmes Trocknen. Ideal für die tägliche Pflege und das Styling ohne Risiko, das Haar auszutrocknen.
	Kühle Luft – Temperatur: bis zu 30 °C Fixiert das Styling und glättet das Haar. Schließt die Schuppenschicht des Haares und verleiht Glanz. Am Ende des Stylings jeder Strähne verwenden.
	Heiß-Kalt-Zyklus – Temperatur: bis zu 55 °C Abwechselnd heißer und kühler Luftstrom – die Temperatur wechselt etwa alle 3 Sekunden. Erleichtert das Formen und Fixieren der Frisur in einem Schritt.

DISPLAY



- Nach dem Einschalten des Geräts erscheint das SkinVibe-Logo auf dem Bildschirm.
- Die Farbe des Symbols zeigt den aktuellen Temperaturmodus an:
 - blau (kühl)
 - gelb (warm)
 - rot (heiß)
 - abwechselnd blau-rot (Heiß-Kalt-Zyklus)



Die Segmentleiste unten auf dem Bildschirm zeigt die gewählte Stufe der Luftgeschwindigkeit (1-3).

- 1 Segment – sanfter Luftstrom
- 2 Segmente – mittel
- 3 Segmente – stark

STYLINGAUFSÄTZE


Aufsetzen und Wechseln der Aufsätze


Schieben Sie den Aufsatz auf das Gerätegehäuse, bis er sicher einrastet.

Um einen Aufsatz abzunehmen oder zu wechseln, schieben Sie die Entriegelungstaste nach unten, halten Sie sie gedrückt und ziehen Sie den Aufsatz ab.

Konzentrator und Diffusor werden auf die Trocknungsdüse aufgesetzt. Sie halten magnetisch und lassen sich drehen.

Achtung: Alle Aufsätze werden während des Betriebs sehr heiß. Schalten Sie das Gerät vor dem Wechsel aus und warten Sie, bis der Aufsatz abgekühlt ist. Fassen Sie die Lockenaufsätze an der kupferfarbenen Spitze und den Diffusor am äußeren Ring an; halten Sie das Gehäuse unterhalb der Tasten.




Aufsatz	Beschreibung
	Lockenaufsätze 32 mm und 40 mm Zylindrische Aufsätze mit 32 mm und 40 mm Durchmesser. Der Luftstrom wickelt die Haarsträhne um den Aufsatz und formt Locken und Wellen ohne extreme Temperaturen. Der schmalere Aufsatz formt spannkraftige Locken, der breitere weiche Wellen und Volumen. Drehen Sie die kupferfarbene Spitze des Lockenaufsatzes, und der Luftstrom ändert seine Richtung – so wickeln Sie die Strähne auf der linken und der rechten Kopfseite vom Gesicht weg.
	Rundbürste Runde Bürste für Volumen am Ansatz. Ermöglicht gleichzeitiges Trocknen und Formen der Haare.
	Ovalbürste Ovale Glättbürste. Erleichtert das Glätten der Haare und das Eindrehen der Spitzen beim Trocknen und verleiht der Frisur eine natürliche Form.
	Professioneller Konzentrator Präziser Styling-Konzentrator, ideal zum genauen Modellieren einzelner Haarpartien. Sorgt für einen kontrollierten Luftstrom und erleichtert das Gestalten detaillierter Frisuren.
	Trocknungsdüse Breiter Aufsatz zum schnellen Vortrocknen der gesamten Haaroberfläche vor dem Styling.
	Diffusor Großer, runder Aufsatz mit Zähnen im Inneren. Verteilt die Luft gleichmäßig, formt definierte Locken und reduziert Frizz.

REINIGUNG DES LUFTFILTERS

Wir empfehlen, den Luftfilter regelmäßig zu reinigen, um angesammelten Staub zu entfernen. So bleibt der einwandfreie Betrieb des Produkts gewährleistet.

1. Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen.
2. Die Filterabdeckung ist magnetisch befestigt – fassen Sie den Griff und schieben Sie die Filterabdeckung nach unten ab.
3. Wischen Sie den Staub mit einem weichen Tuch, einem Papiertuch oder einer trockenen Bürste ab.
4. Setzen Sie die Filterabdeckung wieder auf den Griff – ein deutliches Klicken zeigt die korrekte Montage an.



Waschen Sie den Filter und das innere Stahlgitter nicht mit Wasser. Dies kann zu einer Störung des Geräts führen.

Empfohlene Reinigungshäufigkeit: alle 2-4 Wochen bei täglicher Verwendung.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, beachten Sie die folgenden Hinweise. Wenn das Problem weiterhin besteht, zerlegen Sie das Gerät nicht selbst – wenden Sie sich an den Kundendienst: RMA@itrg.pl

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Prüfen Sie, ob der Stecker richtig und fest in der Steckdose steckt und ob die Netzspannung stabil ist. Ziehen Sie den Stecker und stecken Sie ihn erneut ein. Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Das Gerät unterbricht den Betrieb	Die häufigste Ursache ist Überhitzung durch einen blockierten Lufteinlass oder einen verschmutzten Filter. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, reinigen Sie den Filter, lassen Sie das Gerät abkühlen und schalten Sie es dann wieder ein.
Ungewöhnliches Geräusch oder ungewöhnlicher Geruch	Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und trennen Sie es von der Stromversorgung. Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst – wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Teile des Geräts sind magnetisch – halten Sie sie von Herzschrittmachern, Defibrillatoren, Zahlungskarten und elektronischen Datenträgern fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Ziehen Sie nach der Verwendung im Badezimmer immer den Netzstecker – die Nähe von Wasser stellt auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr dar.
- Für Badezimmer wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom von nicht mehr als 30 mA empfohlen.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerätegehäuse.
- Halten Sie beim Trennen vom Netz immer den Stecker fest – ziehen Sie niemals am Kabel.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Berühren Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Das Gerät ist mit einem nicht selbstrückstellenden Temperaturbegrenzer ausgestattet – wenn es sich von selbst ausschaltet, trennen Sie es von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder einen fernbedienten Stromkreis.
- Stecken Sie weder Hände noch Gegenstände in das Gitter des Lufteinlasses oder Luftauslasses – Verbrennungsgefahr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Lufteinlass oder Luftauslass blockiert ist, und achten Sie darauf, dass Ihre Haare nicht in den Lufteinlass gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne aufgesetzte Filterabdeckung.
- Die Aufsätze werden während des Betriebs heiß – seien Sie beim Wechseln vorsichtig.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als zum Trocknen und Stylen der Haare.

- Wenn das Gerät mit Unterbrechungen arbeitet, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche abgibt – stellen Sie die Verwendung sofort ein und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, heruntergefallen ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, zerlegen oder reparieren Sie es nicht selbst – wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Wenn die Netzanschlussleitung oder der Stecker beschädigt ist, muss die Reparatur vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden.
- Während des Plasmabetriebs kann ein spezifischer Geruch auftreten, der nicht gesundheitsschädlich ist.
- Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß – halten Sie den Beutel von Säuglingen und Kleinkindern fern (Erstickenungsgefahr).

TECHNISCHE DATEN

- Modell: SV-009MM
- Nennspannung: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Nennstrom: 6 A
- Kabellänge: 2,7 m
- Leistungsaufnahme: 1300 W
- Display: Anzeige von Luftgeschwindigkeit und Temperaturmodus
- Motordrehzahl: bis zu 110.000 U/min
- Geräuschpegel: 70 dB
- Plasma-Ionenkonzentration: 400 Millionen Ionen/cm³
- Gewicht: 477 g (mit Kabel, ohne Aufsätze)
- **Hergestellt in der VR China**

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

GARANTIE

Garantiegeber ist: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, USt-IdNr.: PL9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Krakau, Polen.

Die Garantie gilt für das Produkt: SkinVibe Nuvia AirPlasma MultiStyler.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl.

Für unser Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Die Garantieleistung erfolgt auf Grundlage des Kaufbelegs (Kassenbon oder Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer).

Zur Meldung eines Mangels wendet sich der Käufer an das autorisierte Servicecenter unter der Adresse: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Krakau, Polen.

Folgende Kontaktmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Per E-Mail:
 - contact@skinvibe.eu
 - RMA@itrg.pl

Der Garantiegeber holt das Produkt auf eigene Kosten beim Käufer ab. Die Kosten der Reparatur oder des Austauschs, einschließlich Porto-, Transport-, Arbeits- und Materialkosten, trägt der Garantiegeber.

Im Falle einer berechtigten Reklamation verpflichtet sich der Garantiegeber, das mangelhafte Produkt oder seine beschädigten Teile innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Reklamation kostenlos zu reparieren oder auszutauschen. Dabei ist der Garantiegeber verpflichtet, auf eine Reklamation mit Ansprüchen aus dieser Garantie innerhalb von 14 Tagen nach deren Eingang zu antworten.

Die Garantie umfasst nicht das Risiko eines zufälligen Verlusts oder einer Beschädigung des Produkts während des Transports zum autorisierten Servicecenter, wenn der Transport vom Käufer organisiert wird.

Die Garantie umfasst nicht:

- a) normale Abnutzung;
- b) regelmäßige technische Inspektionen;
- c) Schäden und Störungen, die durch unsachgemäße oder nicht der Bedienungsanleitung entsprechende Verwendung oder durch einen von der normalen Verwendung abweichenden Umgang mit dem Produkt verursacht wurden;
- d) Schäden infolge einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts, darunter:
 - physische, ästhetische oder Oberflächenschäden infolge unsachgemäßer Verwendung oder Veränderungen;
 - unsachgemäße Installation oder Verwendung des Produkts entgegen den Anweisungen; fehlende Wartung gemäß den Empfehlungen des Herstellers;
 - Installation entgegen der Bedienungsanleitung und den geltenden Sicherheitsnormen;
 - Verwendung des Produkts mit nicht empfohlenem Zubehör oder nicht empfohlenen Peripheriegeräten;
 - Reparaturen durch nicht autorisierte Personen;

- Veränderungen am Produkt ohne Zustimmung des Importeurs oder des autorisierten Servicecenters, wie z. B.:
 - Erhöhung der Produktparameter über die in der Anleitung angegebenen Werte hinaus;
 - Anpassung des Produkts an lokale technische Normen in anderen Ländern als denen, für die es entwickelt wurde;
- Fahrlässigkeit.

e) Unfälle, Brand, Einwirkung von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit, Chemikalien und anderen Stoffen, Überschwemmung, Vibrationen, übermäßige Hitze, unzureichende Belüftung, Anschluss an zu hohe oder falsche Spannung, Strahlung, elektrische Entladungen einschließlich Blitzschlag sowie die Einwirkung jeglicher äußerer Kräfte und Stöße.

Die Garantie gilt im Gebiet der Europäischen Union.

Bei Vertragswidrigkeit der verkauften Ware stehen dem Käufer kraft Gesetzes Rechtsbehelfe gegenüber dem Verkäufer und auf dessen Kosten zu; die Garantie berührt diese Rechtsbehelfe nicht.

KONTAKTDATEN

Kontakt: contact@skinvibe.eu

Service: RMA@itrg.pl

Importeur und Händler:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA
Christo Botewa 6B/B4
30-798 Krakau, Polen
USt-IdNr.: PL9452174051

Hersteller:

VISIONARY GROUP SP. Z O.O.
Skwierzyńska 2
04-853 Warschau, Polen
USt-IdNr.: PL9522268798

ZERTIFIKATE



Umweltschutzhinweise

Hinweis: Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU und dem polnischen Gesetz vom 11. September 2015 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte mit dem Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet.

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das Gerät nach Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.

Achtung: Dieses Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Das Produkt muss über die getrennte Sammlung an dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

Der ordnungsgemäße Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch gefährliche Bestandteile sowie durch unsachgemäße Lagerung und Verarbeitung solcher Geräte entstehen.



Warnhinweis zu Wasser und Elektrogeräten

Hinweis: Das Produkt ist ein Elektrogerät – es darf nicht in Wasser getaucht oder in direktem Kontakt mit Flüssigkeiten verwendet werden (z. B. beim Baden).

Das Symbol der durchgestrichenen Badewanne bedeutet, dass das Gerät nicht in der Badewanne, unter der Dusche oder über mit Wasser gefüllten Behältern verwendet werden darf.

Seien Sie in Badezimmern besonders vorsichtig.



Die EU-Konformitätserklärung wird beim Hersteller Visionary Group Sp. z o.o. aufbewahrt; auf Anfrage senden wir sie Ihnen zu: contact@skinvibe.eu.



ANLEITUNGEN IN ANDEREN SPRACHEN

Vollständige Bedienungsanleitungen in weiteren Sprachen sind online verfügbar.

Besuchen Sie unsere Website:

www.skinvibe.eu/pages/manuals

oder scannen Sie den QR-Code unten:



Ausgabe 2026-10